










English

- 1 Power On the Camera (Part 1)**
Connect the camera to power. But if you decide to use the cellular network, insert the Nano SIM card into the slot before powering on the camera.
- 2 Get the Imou Life App (Part 2)**
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.
- 3 Set Up the Camera (Part 3)**
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.
- 4 Install the Camera (Part 4)**
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera.

LED Status	Device Status
Green	Flashing rapidly Connecting to the cellular network with SIM card inserted Flashing slowly Ready to set up the device Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected Failed to set up the device Solid Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware
Off	/ Power off LED turned off

- If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.
- In case your camera is offline, please check:
 - Your camera is powered on.
 - If you choose cellular network, ensure the SIM card is properly inserted and not damaged; the cellular data plan is still active and your camera is placed within the network coverage.
 - If you use Ethernet connection, ensure the network cable is plugged in and the network is working.
 - If the problem still exists, reset your camera and set it up again.

Deutsch

- 1 Kamera einschalten (Abschnitt 1)**
Verbinden Sie die Kamera mit Strom. Wenn Sie jedoch das Mobilfunknetz verwenden möchten, legen Sie vor dem Einschalten der Kamera die Nano-SIM-Karte in den Steckplatz ein.
- 2 Holen Sie sich die Imou Life App (Abschnitt 2)**
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- 3 Kamera einrichten (Abschnitt 3)**
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerätegehäuse oder auf dem Titelblatt dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- 4 Kamera installieren (Abschnitt 4)**
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkt schnell Verbinden mit dem Mobilfunknetz bei eingelegerter SIM-Karte Blinkt langsam Bereit zur Einrichtung des Gerätes Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen Durchgehend Gerät fährt hoch Gerätestörung
Grün und rot	Alternierend Firmware wird aktualisiert
Aus	/ Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

- Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.
- Falls Ihre Kamera offline ist, überprüfen Sie bitte Folgendes:
 - Ihre Kamera ist eingeschaltet.
 - Wenn Sie Mobilfunk nutzen möchten, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt und nicht beschädigt ist, dass der Datentarif für das Mobilfunknetz noch aktiv ist und dass sich die Kamera innerhalb der Netzabdeckung befindet.
 - Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Netzwerk funktioniert.
 - Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie Ihre Kamera zurück und richten Sie diese neu ein.

Français

- 1 Allumez la caméra (Partie 1)**
Branchez la caméra à l'alimentation. Mais si vous décidez d'utiliser le réseau cellulaire, insérez la carte nano SIM dans son emplacement avant d'allumer la caméra.
- 2 Obtenir l'application Imou Life (Partie 2)**
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.
- 3 Configurez la caméra (Partie 3)**
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 4 Installez la caméra (Partie 4)**
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotement rapide Connexion au réseau cellulaire avec la carte SIM insérée Clignote lentement Prêt à configurer l'appareil Fixe Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil Fixe Démarage Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/ Arrêt LED s'allume

- Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.
- Si votre caméra est hors ligne, vérifiez :
 - Que votre caméra est allumée.
 - Si vous choisissez le réseau cellulaire, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et qu'elle n'est pas endommagée, que le plan de données cellulaires est toujours actif et que votre caméra se trouve dans la zone couverte par le réseau.
 - Si vous utilisez une connexion Ethernet, assurez-vous que le câble réseau est branché et que le réseau fonctionne.
 - Si le problème persiste, réinitialisez votre caméra et configurez-la à nouveau.

Nederlands

- 1 De camera aanzetten (Deel 1)**
Sluit de camera aan op de voeding. Maar als u besluit om het mobiele netwerk te gebruiken, dan plaatst u de Nano SIM-kaart in de sleuf voordat u de camera inschakelt.
- 2 Download de Imou Life App (Deel 2)**
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.
- 3 De camera monteren (Deel 3)**
Scan met de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 De camera installeren (Deel 4)**
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Snel knipperen Verbinding maken met het mobiele netwerk met geplaatste SIM-kaart Langzaam knipperend Apparaat is gereed voor installatie Continue aan Werkt perfect
Rood	Knipperend Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt Continue aan Bezig met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend Firmware bijwerken
Uit	/ Uitzetten LED uitgeschakeld

- Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.
- Als uw camera offline is, controleer dan of:
 - Uw camera is ingeschakeld.
 - Als u kiest voor een mobiel netwerk, controleer dan of de SIM-kaart correct is geplaatst en niet is beschadigd, of het mobiele-data-abonnement nog actief is en of uw camera zich binnen het netwerkbereik bevindt.
 - Als u een ethernetverbinding gebruikt, controleer dan of de netwerkkabel is aangesloten en of het netwerk werkt.
 - Als het probleem zich nog steeds voordoet, reset dan uw camera en stel deze opnieuw in.

Español

- 1 Encienda la cámara (parte 1)**
Conecte la cámara a la corriente. Sin embargo, si decide usar la red móvil, inserte la tarjeta nano SIM en la ranura antes de encender la cámara.
- 2 Descargue la aplicación Imou Life (parte 2)**
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.
- 3 Configure la cámara (parte 3)**
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.
- 4 Instale la cámara (parte 4)**
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo rápido Conexión a la red móvil con la tarjeta SIM insertada Parpadeo lento Listo para configurar el dispositivo Fijo Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo Fijo Arranque
Verde y rojo	Alternante Avería del dispositivo Actualizando firmware
Apagado	/ Apagándose LED apagado

- Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.
- Si la cámara está desconectada, compruebe lo siguiente:
 - Que su cámara está encendida.
 - Si elige la red móvil, asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente y no está dañada, de que el plan de datos móviles sigue activo y de que su cámara está colocada dentro de la cobertura de la red.
 - Si usa una conexión Ethernet, asegúrese de que el cable de red está enchufado y de que la red funciona.
 - Si el problema persiste, restablezca la cámara y vuelva a configurarla.

Português

- 1 Ligar a Câmera (Parte 1)**
Ligue a câmera à alimentação. Mas, se decidir utilizar a rede celular, insira o cartão Nano SIM na ranhura antes de ligar a câmera.
- 2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)**
Leia o código QR na seção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.
- 3 Configurar a Câmera (Parte 3)**
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
- 4 Instalar a Câmera (Parte 4)**
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmera.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	Piscar rapidamente A estabelecer ligação à rede celular com o cartão SIM inserido A piscar lentamente Pronto para configurar o dispositivo Fixo A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo Fixo Arranque
Verde e vermelho	Alternado Avaria do dispositivo Atualizando o firmware
Desligado	/ Encerramento LED desligado

- Se for necessário reiniciar a câmera, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmera estiver a reiniciar.
- Se a câmera estiver offline, verifique o seguinte:
 - A câmera está ligada.
 - Se optar pela rede celular, certifique-se de que o cartão SIM é inserido corretamente e não está danificado; o plano de dados móveis está ativo e a câmera está dentro da área de cobertura da rede.
 - Se utilizar a ligação Ethernet, certifique-se de que o cabo de rede está ligado e a rede está a funcionar.
 - Se o problema persistir, reponha e volte a configurar a câmera.

Italiano

1 Accensione della telecamera (parte 1) Collegare la telecamera all'alimentazione. Se si desidera invece utilizzare la rete mobile, inserire la Nano SIM nell'alloggiamento prima di accendere la telecamera.

2 Download dell'app Imou Life (parte 2)

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Configurazione della telecamera (parte 3) Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

4 Installazione della telecamera (parte 4) Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.

	LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante veloce	Connessione in corso alla rete mobile con la scheda SIM inserita
	Lampeggiante lento	Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso	Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante	Rete disconnessa
		Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso	Avvio
Verde e rosso	Alternati	Malfunzionamento del dispositivo
Disattivo	/	Aggiornamento firmware
		Spegnimento LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

1 Se la telecamera è offline, controllare che:
1. La telecamera sia accesa.
2. Se si sceglie la rete mobile, verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente e che non sia danneggiata; che il piano dati mobili sia ancora attivo e che la telecamera si trovi nell'area di copertura della rete.
3. Se si sceglie la connessione Ethernet, verificare che il cavo di rete sia collegato e che la rete sia funzionante.
4. Se il problema persiste, resettare la telecamera e configurarla nuovamente.

עברית

1 הפעלת המצלמה פעול (חלק 1)
חבר את המצלמה לחשמל. אולם, אם נעשה שימוש ברשת הסלולרית, יש לבדוק את כרטיס ה-Nano SIM לאחר לופי ההפעלה.

2 קבלת האפליקציה Imou Life (חלק 2)
סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש את ה-Imou Life" במסך.
כדי להוריד את היישומון ולתקן אותו, יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה (חלק 3)
יש לסרוק את האפליקציה את קוד QR שעל גוף ההתקן או על מסך.
בדוק כי לודא שמשטח ההרכבה על המסך העטיפה של מדרוך זה, ולאחר מכן למלא אתר ההוראות על המסך כדי להשלים את הכינון.

4 התקנת המצלמה (חלק 4)
בדוק כי לודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים משקלם פי שלושה ממשקל המצלמה.

סטטוס היתר	סטטוס היתר LED	התנהגות היתר
ירוק	התברר כי לרשת הסלולרית נכנסת SIM כרטיס	מבוק מבוחרות
	מוכן לכינון ההתקן	הבהוב אטי
	פועלת ממשקת	בהוב רצוף
אדום	התקנת המכשיר בשלה	מנהרב
	אחול	בהוב רצוף
	תולת התקן	סלורב
ירוק ואדום	עדכון קושחה	לורב
	כב	
כבוי	/	הורית כבתה

1 אם דרש איפוס המצלמה, יש לרוץ באופן מושך על לחצן האפוס למשך 10 ש"ע.
שי שחנורר אתר באדום יצב בעת אחול המצלמה.

1 אם המצלמה אינה מקוונת, יש לבדוק את הדברים הבאים:
1. המצלמה מופעלת.
2. אם כבהה רשת סלולרית, יש לודא ששרטים ה-SIM מוכנס בהלכה ואלו מנס.
יש לודא שמכונת התחום הלולריים עדין פועלת ממשקת במצאת חבור אדור כיסוי רשת.
ישלח שמשטח המצלמה נכנס ברבור Ethernet, יש לודא שבכל הרשת מחבור ושחרשת פועלת.
4. אם הבעיה נמשכת, יש לאפס את המצלמה ולהדירה שוב.

Eesti

1 Kaamera sisselülitamine (1. osa)

Ühendage kaamera vooluliiklaga. Kui soovite kasutada mobiilivõrku, sisestage Nano SIM-kaart enne kaamera sisselülitamist pesa.

2 Rakenduse Imou Life hankimine (2. osa)

Rakenduse allalaadimiseks installimiseks skannige QR-koodi vt 2. osa või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera ülesseadmine (3. osa)

Rakendust kasutades skannige seadme korpust või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige ülesseadmiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

4 Kaamera paigaldamine (4. osa)

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks.

LED-tule olek	Seadme olek	
Roheline	Vilgub kiiresti	Mobiilivõrguga ühenduse loomine kasutades sisselülitatud SIM-kaarti
	Vilgub aeglaselt	Seade algepsustuseks valmis
	Püsiv	Töötab korralikult
Punane	Vilkuv	Võrguvõrdepääs puudub
	Püsiv	Seadme algepsustamine nurjunud
		Algladimine
Roheline ja punane	Vahelduv	Seadme talitlushäire
Väljas	/	Püsivara värskendamine
		Väljalülitamine
		LED on välja lülitatud

1 Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 10 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.

1 Kui teie kaameral pole võrguvõhendust, kontrollige järgmist:
1. Kaamera on sisse lülitatud.
2. Mobiilivõrgu kasutamisel veenduge, et SIM-kaart oleks korralikult sisestatud ja poleks kahjustatud, et mobiilandlennesse plaan oleks aktiivne ja kaamera asuks võrgu veebias.
3. Etherneti-ühenduse kasutamisel veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja võrk töötaks.
4. Kui probleem püsib, lähtestage kaamera ja häälestage uuesti.

Polski

1 Włączyć zasilanie kamery (Część 1)

Podłączyć kamerę do zasilania. W przypadku chęci skorzystania z sieci komórkowej, włożyć kartę nano SIM do gniazda przed włączeniem kamery.

2 Pobrać aplikację Imou Life (Część 2)

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

3 Skonfigurować kamerę (część 3)

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby z akoryczyć konfigurację.

4 Zainstalować kamerę (Część 4)

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery.

Wskaźnik stanu		Stan urządzenia
Zielony	Światło migające w szybkim tempie	Łączenie z siecią komórkową po zainstalowaniu karty SIM
	Światło migie powoli	Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe	Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające	Rozłączenie z siecią
		Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe	Uruchamianie
Zielony i czerwony	Światło naprzemiennie	Usterka urządzenia
Wył.	/	Wyłączenie
		Dioda LED wyłączona

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

1 Jeśli kamera znajduje się w trybie offline, sprawdzić:
1. Czy kamera jest włączona.
2. W przypadku wyboru sieci komórkowej, upewnić się, że karta SIM została prawidłowo włożona i nie jest uszkodzona, plan danych komórkowych jest aktywny, a kamera znajduje się w zasięgu sieci.
3. W przypadku korzystania z połączenia Ethernet, upewnić się, że przewód sieciowy jest podłączony, a sieć działa.
4. Jeśli problem nadal występuje, zresetować kamerę i skonfigurować ją ponownie.

Čeština

1 Zapněte kameru (Část 1)

Připojte kameru k napájení. Pokud se však rozhodnete používat mobilní síť, vložte kartu Nano SIM do slotu před zapnutím kamery.

2 Stáhněte si aplikaci Imou Life (Část 2)

Naskenujte QR kód v části 2 nebo vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte aplikaci. Vytvořte si účet a přihlaste se.

3 Nastavte kameru (Část 3)

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

4 Nainstalujte kameru (Část 4)

Zjistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery.

Stavová LED dioda		Stav zařízení
Zelená	Rychle bliká	Připojení k mobilní síti s vloženou kartou SIM
	Bliká pomalu	Připraveno k nastavení zařízení
	Trvale svítí	Funkce správně
Červená	Bliká	Síť byla odpojena
		Nařízení se nepodařilo nastavit
	Trvale svítí	Problém spuštění
Zelená a červená	Střídavě	Došlo k závadě zařízení
		Aktualizace firmwaru
Vyp	/	Vypnutí napájení
		LED dioda vypnuta

1 Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 10 s. LED dioda bude při restartování kamery svítit červeně.

1 V případě, že je kamera offline, zkontrolujte následující:
1. Kamera má zapnuté napájení.
2. Pokud zvolíte mobilní síť, ujistěte se, že je karta SIM správně vložena a není poškozená, mobilní datový tarif je stále aktivní a kamera je umístěna v dosahu síte.
3. Pokud používáte připojení přes Ethernet, zkontrolujte, zda je síťový kabel zapojen a síť funguje.
4. Pokud problém přetrvává, resetujte kameru a znovu ji nastavte.

Türkçe

1 Kamerayı Açma (Bölüm 1)

Kamerayı güce bağlayın. Ancak hücresel ağı kullanmaya karar veriseniz kamerayı açmadan önce Nano SIM kartı yuaya takın.

2 Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)
Uygulamayı indirip yüklemeye için QR kodunu bölüm 2’de taratın veya “Imou Life” arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Ayarlama (Bölüm 3)

Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamla ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Kamerayı Kurma (Bölüm 4)

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

LED Durumu		Cihaz durumu
Yeşil	Hızlı yanıp sönmeye	SIM kart takılıken hücresel ağı bağlantısı
	Yavaş yanıp sönmeye	Cihazı kurulumaya hazır
	Sabit	Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye	Ağ bağlantısı kesildi
		Cihaz kurulumu yapılmadı
	Sabit	Önyüklemeye
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Cihaz arızası
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/	Kapatma
		LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılken LED sabit kırmızıya döner.

1 Kameranız çevrimdışı olması durumunda lütfen şunları kontrol edin:

1. Kameraınız açık.
2. Hücresel ağı seçerseniz SIM kartın doğru şekilde takıldığınından ve hazır görmediğinden, hücresel veri planının hala etkin olduğundan ve kameranızın ağı kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.
3. Ethernet bağlantısı kullanyorsanız ağı kablosunun takılı olduğundan ve ağın çalıştığından emin olun.
4. Sorun devam ederse kameranızı sıfırlayn ve yeniden kurun.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery (Časť 1)

Pripojite kameru k zdroju napájania. Ale ak sa rozhodnete používať mobilnú sieť, vložte kartu Nano SIM karticu u slot pre nego što uključite kameru.

2 Získanie aplikácie Imou Life (Časť 2)

Naskenujte kód QR v časti 2 alebo vyhľadajte „Imou Life“ a aplikati stáhnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery (Časť 3)

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončte nastavenie.

4 Inštalácia kamery (Časť 4)

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný, aby udržel trojnásobnú hmotnosť kamery.

Stav LED	Stav zariadenia	
Zelená	Rýchlo blikajúca	Prípojia sa k mobilnej sieti s moženou kartou SIM
	Pomalé blikanie	Pripravené na nastavenie zariadenie
	Neprerušovane	Funkcie správne
Červená	Blikanie	Sieť odpojená
		Nepodarilo sa nastaviť zariadenie
	Neprerušovane	Spuštie
Zelená a červená	Striedanie	Zlyhanie zariadenia
		Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	/	Vypnuté
		LED je vypnuté

1 Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svetlím neprerušované načerveno.

1 Ak je kamera offline, skontrolujte nasledujúce veci:
1. Kamera má zapnuté napájanie.
2. Ak ste si vybrali mobilnú sieť, skontrolujte, či je karta SIM riadne vložena a nepoškodená, či máte aktívne mobilné dáta a či sa kamera nachádza v dosahu pokrytia siete.
3. Ak ste si vybrali pripojenie Ethernet, skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel a či je sieť funkčná.
4. Ak problém pretrváva, resetujte kameru a nastavte ju znova.

Ελληνικά

1 Ενεργοποίηση κάμερας (Μέρος 1)

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Ωστόσο, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικόνο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στη υποδοχή, πριν να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Λήψη εφαρμογής Imou Life (Μέρος 2)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο μέρος 2 ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση κάμερας (Μέρος 3)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

4 Εγκατάσταση κάμερας (Μέρος 4)

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατείει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.

Κατάσταση LED		Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοήθννει γρήγορα	Σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με τοποθετημένη κάρτα SIM
	Αναβοήθννει αργά	Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
	Συνεχής	Κανονική λειτουργία
Κόκκινο	Αναβοήθννει	Δίκτυο αποσυνδεδεμένο
		Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
	Συνεχής	Εκκίνηση
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλτασσόμενο	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Ανεργοποιημένη	/	Ανεργοποίηση LED απενεργοποιημένο

1 Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

1 Σε περίπτωση που η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης, ελέγξτε τα εξής:
1. Η κάμερά σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Αν επιλέξετε το δικτυο κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη και δεν έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, ότι το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι σε ισχύ και η κάμερά σας βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
3. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο και το δικτυο είναι σε λειτουργία.
4. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, κάντε επαναφορά της κάμερας και ρυθμίστε την ξανά.

Svenska

1 Slå på kameran (del 1)

Anslut strömmen till kameran. Men om du beslutar dig för att använda mobilnätverket, sätt in i Nano SIM-kortet i facket innan du slår på kameran.

2 Hämta appen Imou Life (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurerera kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

4 Montera kameran (del 4)

Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

Lysdiodens status		Enhetens status
Grön	Blinkar snabbt	Ansluter till mobilnätverket med det monterade SIM-kortet
	Blinkar långsamt	Redo att konfigurera enheten
	Lysar	Fungerar korrekt
Röd	Blinkar	Nätverk fränkopplat
		Det gick inte att konfigurera enheten
	Lysar	Startar
Grön och röd	Växlar	Enhetsfel
Släckt		Uppdaterat firmware
	/	Avstängd
		Lysdiod släckt

1 Om du behöver återställa kameran håller du på nställningsknappen tryckt i 10 sekunder. Lysdioden lysar rött när kameran startar upp.

1 I fall din kamera är offline, bör du kontrollera:
1. Att kameran är påslagen.
2. Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt monterat och inte skadat, att mobilabonnemanget är aktivt och att din kamera är placerad på en plats som har täckning, om du väljer mobilnätverket.
3. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverket fungerar, om du använder Ethernet-anslutning.
4. Återställ kameran och konfigurera den igen, om problemet kvarstår.

Srpski

1 Uključivanje kamere (1. deo)

Priključite kameru u napajanje. Ali ako odlučite da koristite mobilnu mrežu, umetnite Nano SIM karticu u slot pre nego što uključite kameru.

2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)

Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite "Imou Life", pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

5 Podešavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

4 Instaliranje kamere (4. deo)

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

Status LED lampice	Status uređaja	
Zelena	Brzo trepti	Povezivanje na mobilnu mrežu sa ubačenom SIM karticom
	Sporo treptanje	Uređaj je spreman za konfigurisanje
	Bez prekida	Pravilan rad
Crvena	Treptanje	Ne postoji veza sa mrežom
		Konfigurisanje uređaja nije uspeo
	Bez prekida	Podizanje sistema
Zelena i crvena	Naizmenično	Uređaj je neispravan
		Ažuriranje firmvera
Isključeno	/	Isključivanje LED lampica je isključena

1 Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokrene.

1 U slučaju da je vaša kamera van mreže, proverite:
1. Vaša kamera je uključena.
2. Ako odaberete mobilnu mrežu, uverite se da je SIM kartica pravilno umetnuta i da nije oštećena; plan za mobilni prenos podataka je i dalje aktivan i vaša kamera je smeštena unutar pokrivenosti mreže.
3. Ako koristite Ethernet vezu, uverite se da je mrežni kabl priključen i da mreža radi.
4. Ako problem i dalje postoji, resetujte kameru i ponovo je podestite.

Български

1 Включване на камерата (Част 1)

Свържете камерата към захранването. Но ако решите да използвате клетъчна мрежа, поставете Nano SIM карта в слота преди да включите камерата.

2 Попучаване на приложението Imou Life (Част 2)