


Imou

Quick Start Guide

V1.0.0





×1



×1



×1



×1



×1



×1



×3



×3



×1



service.global@imoulife.com




<https://en.imoulife.com/support/help/faq>




<https://en.imoulife.com>




@imouglobal




LED



QR




RESET



RESET 10 s

1




Internet

5 VDC 1 A

Imou Life

+45°C/+113°F
-10°C/+14°F

2




Imou Life

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Imou Life

3



Add Device

Setup

Done

1 Power On the Camera

Connect the camera to power (see part 1).

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected Failed to set up the device
	Solid Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware
Off	/
	Power off LED turned off

i If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

1 Schalten Sie die Kamera ein

Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätstatus
Grün	Blinkend Durchgehend
	Bereit zur Einrichtung des Gerätes Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Durchgehend
	Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen Gerät fährt hoch Gerätestörung
Grün und rot	Abwechselnd
	Firmware wird aktualisiert
Aus	/
	Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

i Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

1 Allumer la caméra

Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).


4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant Fixe
	Prêt à configurer l'appareil Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Fixe
	Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil Démarrage Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif
	Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/
	Arrêt LED s'allume

i Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

4




A-1

A-2

A-3


A-4



B-1

B-2

B-3



B-4

1 Schakel de camera in

Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend Continue aan
	Apparaat is gereed voor installatie Werk perfect
Rood	Knipperend Continue aan
	Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt Bezig met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend
	Firmware wordt bijgewerkt
Uit	/
	Uitzetten LED uitgeschakeld

i Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo Fijo
	Listo para configurar el dispositivo Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo Fijo
	Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo Arranque Avería del dispositivo
Verde y rojo	Alternante
	Actualizando firmware
Apagado	/
	Apagándose LED apagado

i Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

1 Ligar a câmara

Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a seção 1).

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na seção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a seção 3).

4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a seção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar Fixo
	Pronto para configurar o dispositivo A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar Fixo
	Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo Arranque Avaria do dispositivo
Verde e vermelho	Alternado
	A atualizar o firmware
Desligado	/
	Encerramento LED desligado

i Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Italiano

1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (**vedere parte 1**).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso Funzionamento corretto
	Lampeggiante Rete disconnessa
Rosso	Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso Avvio
	Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Aggiornamento firmware
Disattivo	/ Spegnimento LED spento

Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

תירבע

1 הפעל את המצלמה

סמל

סמל

2 קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

סמל

3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומון את קוד QR שעל גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הזה ובצע את ההוראות המוקדמות על המסך כדי להשלים את הכינון (ראה חלק 3).

סמל

4 התקן את המצלמה

סטטוס הנורית LED	סטטוס התקן
מחברב	מוכן לכינון ההתקן
באופן רציף	פועלת כשורה
מחברב	רשת מתחלקת
	התקנת המכשיר נכשלה
באופן רציף	אתחול
	תקלת התקן
ירוק ואדום	עקוב קושישה
כבוי	כבה
/	הנורית כבתה

1 אם נדרש איפוס המצלמה, יש ללחוץ באופן ממושר על לחצן האיפוס למשך 10 שני עד שהנורית תאיר באדום יציב בעת אתחול המצלמה.

Eesti

1 Kaamera sisselülitamine

Ühendage kaamera vooluallikaga (**vt osa 1**).

2 Rakenduse Imou Life hankimine

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi **vt 2. osa** või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera algeaadistamine

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige algeaadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid (**vt 3. osa**).

4 Paigaldage kaamera

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid vt **4. osast**.

LED-tule olek	Seadme olek
Roheline	Vilkuv Seade algeaadistuseks valmis
	Püsiv Töötab korralikult
	Vilkuv Võrguühendepäas puudub
Punane	Seadme algeaadistamine nurjunud
	Püsiv Alglaadimine
	Seadme talitlushäire
Roheline ja punane	Vahelduv Püsivara värskendamine
Väljas	/ Väljalülitamine
	LED on välja lülitatud

Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 10 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.

Polksi

1 Uruchamianie kamery

Podłącz kamerę do zasilania (**patrz cz. 1**).

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 4**.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
zielony	Światło migające Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe Prawidłowa praca
	Światło migające Rozłączono z siecią
Czerwony	Światło migające Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe Uruchamianie
	Światło stałe Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Światło naprzemiennie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączzone	/ Wyłączenie
	Dioda LED wyłączona

W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Čeština

1 Zapněte kameru

Připojte kameru k napájení (**viz část 1**).

2 Stáhněte si aplikaci Imou Life

Naskenujte QR kód **v části 2** nebo vyhledejte „Imou Life” a stáhněte a nainstalujte aplikáciu. Vytvořte si účet a přihlaste se.

3 Nastavení kamery

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 3**).

4 Nainstalujte kameru

Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery. Podrobný postup montáže naleznete v **části 4**.

Stavová LED dioda	Stav zařízení
Zelená	Bliká Připraveno k nastavení zařízení
	Trvale svítí Funguje správně
	Bliká Sít' byla odpojena
Červená	Zařízení se nepodařilo nastavit
	Trvale svítí Problhá spouštění
	Trvale svítí Došlo k závadě zařízení
Zelená a červená	Střídavě svítí Aktualizace firmwaru
Vyp.	/ Vypnutí napájení
	LED dioda vypnuta

Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 10 s. LED dioda bude při restartování kamery svítit červeně.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Lietuvių

1 Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio (**žr. 1 dalį**).

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (**žr. 3 dalį**).

4 Kameros įrengimas

Įsitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą **žr. 4 dalyje**.

LED būseną	Įrenginio būseną
Žalia	Blykčioja Parengta nustatyti įrenginį
	Šviečia Veikia tinkamai
	Blykčioja Tinklas atjungtas
Raudona	Blykčioja Įrenginio nustatyti nepavyko
	Šviečia Įrenginys blogai veikia
Žalia ir raudona	Kataliojasi Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	/ Maitinimas išjungtas
	LED išjungtas

Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 10 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkaunama, LED pradeda šviesti raudonai.

Türkçe

1 Kamerayı Açma

Kamerayı güçle bağlayın (**bkz. bölüm 1**).

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2’de** taratın veya "Imou Life"1 arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğune emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye Sabit Cihazı kurulumaya hazır
	Yanıp sönmeye Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit Cihaz kurulumu yapılamadı
	Sabit Önyüklemeye
	Cihaz anızası
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/ Kapatma
	LED kapatıldı

Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Slovenčina

1 Zapnutie kamery

Pripojte kameru k napájaniu (**pozri časť 1**).

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte QR kód **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life” a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie (**pozrite si časť 3**).

4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvdáva **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia
Zelená	Blikanie Uradaj je spreman za konfigurisanje
	Blikanie Neprerušovane Funguje správne
	Blikanie Siet' odpojena
Červená	Neprerušovane Konfigurisanje uređaja nije uspeło
	Neprerušovane Spouštenie
	Neprerušovane Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Striedanie Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	/ LED je vypnuté

Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svetliť neprerušovane načerveno.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Ελληνικά

1 Ενεργοποίηση της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα στην τροφοδοσία (**βλ. τμήμα 1**).

2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life

Σκανάρστε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για Android και εγκαταστήστε την εφαρμογή. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση της κάμερας

Σκανάρστε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

4 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοσβήνει Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
	Συμπαγές Κανονική λειτουργία
	Αναβοσβήνει Δίκτυο αποσυνδεδεμένο
Κόκκινο	Συμπαγές Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
	Συμπαγές Εκκίνηση
	Συμπαγές Δυσλειτουργία συσκευής
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο Ενιμμέρωση υλικολογισμικού
Απενεργο-ποίηση	/ LED απενεργοποιημένο

Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κομψό επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

Svenska

1 Slå på kameran

Anslut kameran till strömförsörjningen (**se del 1**).

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på omslaget med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetens status
Grön	Blinkar Redo att konfigurera enheten
	Ensfarvet Fungerar korrekt
	Blinkar Nätverk frånkopplat
Röd	Ensfarvet Öpsättning af enhet mislykkedes
	Fast sken Starter op
	Ensfarvet Fejlfunktion på enhed
Grön och rød	Växlar Opdaterer firmware
Släckt	/ Avstängd
	LED-lösld släckt

Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 10 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Srpski

1 Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje (**pogledajte 1. deo**).

2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kod u **2. delu** ili potražite „Imou Life”, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje (**pogledajte 3. deo**).

4 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

Status LED lampice	Status uređaja
Zelena	Treptanje Uredaj je spreman za konfigurisanje
	Bez prekida Pravilan rad
	Treptanje Ne postoji veza sa mrežom
Crvena	Bez prekida Konfigurisanje uređaja nije uspeło
	Bez prekida Podizanje sistema
	Bez prekida Uredaj je neispravan
Zelena i crvena	Naizmenično Azuriranje firmvera
Izključeno	/ Isključivanje
	LED lampica je isključena

Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Immagine di esempio della telecamera Imou Life

Български

1 Включете камерата

Свържете камерата към захранването (**вижте част 1**).

2 Изгледте приложението Imou Life

Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life”, за да изгледите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчници за приложението и след това следвайтеинструкциите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържа три пъти тежлото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството
Зелен	С примигване Готовност за настройка на устройството
	Плътно Делује правилно
	Плътно Работи изправно
	С примигване Изключена мрежа
	Плътно Неуспешно настройване на устройството
Червено	Плътно Стартиране
	Плътно Неизправност на устройството
Зелено и червено	Променича се Posodabljanje strojne programske opreme
Izključeno	/ Izključena
	LED-čučka izključena

Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задържте бутона за нулиране за 10 секунди. Светлинният индикатор светва в пълен червен цвят при зареждане на камерата.

Dansk

1 Tænd kameraet

Slut kameraet til strøm (**se afsnit 1**).

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

||
||
||